

NASTAVITEV TEČAJNIKOV

Velja za izdelke:

- ▶ **STARPRIM 1/N-SM**
- ▶ **STARPRIM 2/N**
- ▶ **STARPRIM 3/N**
- ▶ **STARPRIM 4/N**
- ▶ **STARPRIM 5** – samo Modeli 5100, 5150 in 5245



Pomembno: Blagajna mora biti nameščena na ravni površini. Samo v tem primeru bo delovanje tečajnikov pravilno. Tudi postopek nastavitve tečajnikov je pogojen z ravnostjo tal.

Nastavitev tečajnikov izvedemo takrat, kadar vrata nasedajo na ohišje blagajne, želimo prilagoditi režo med vrati in ohišjem blagajne.

Postopek nastavitve tečajnikov je naslednji:

Korak 1: zgornji tečajnik: odviti vijak M8, DIN 915 (*M6, DIN 915)
z imbus izvijačem 4 mm (*3 mm)
z vrtenjem v nasprotni smeri urinega kazalca.



Korak 2: spodnji tečajnik: odviti vijak M5, DIN 914
z imbus izvijačem 2,5 mm z vrtenjem
v nasprotni smeri urinega kazalca.



Korak 3: spodnji tečajnik: nastaviti vijak M12, DIN 913 (*M8, DIN 913)
z imbus ključem 6 mm (*4 mm)
z vrtenjem v smeri urinega kazalca ali v obratni smeri.



Korak 4: ponoviti korak 2 in 1 v obratnem vrstnem redu.

(*) Velja za vse Modele STARPRIM:

a) STARPRIM 1 – od Modela 1015/N-SM do vključno 1085/N-SM

b) STARPRIM 2040/N